

تنظیم بارکدخوان Honeywell Solaris 7820 برای انتقال بارکد به رایانه از طریق پورت USB :

Enter/Exit Configuration Mode

1-



Enable Full Speed USB

2-



Enter/Exit Configuration Mode

3-

