

نحوه قرار دادن فراخوان بر روی میز

روش ۱؛ استفاده از پیچ برای قرار دادن دستگاه بر روی میز

۱؛ پیچ گوشتی را در شیار دستگاه قرار دهید، درپوش زیرین را مقداری جدا کنید سپس در پوش بالایی را مطابق با فلش حرکت قرار دهید.

۲؛ از دو پیچ برای اتصال دستگاه به میز استفاده کنید.

۳؛ در پوش بالایی دستگاه را ببندید و مطمئن شوید که صدای بسته شدن را شنیده اید.

روش ۲؛ میتوانید پوشش چسب پشت دستگاه را جدا کرده و بوسیله چسب دستگاه را به میز بچسبانید

نحوه قرار دادن شماره میز به روی دستگاه

۱-میتوانید از نرم افزار داخل CD جهت چاپ شماره میز استفاده کنید

و یا با استفاده از نرم افزارهای دیگر شماره میز را با ابعاد زیر چاپ کنید،

سپس؛ ۱-درپوش زیرین را باز کنید ۲-باتری دستگاه را خارج کنید

۳-شماره را در شکاف مربوط به شماره میز قرار دهید

انتهای شماره را تا کنید تا حرکت نداشته باشد و همچنین خارج کردن آن راحت باشد

کلید ترکیبی جهت فراخوان خدمتکار جهت پاک کردن میز

چنانچه خدمتکاران نیز گیرنده داشته باشند گارسون میتواند با فشار دادن کلید ترکیبی **فراخوان+صورتحساب** که کد ۵ را به روی گیرنده نمایش میدهد خدمتکار را جهت تمیز کردن میز فراخواند

تنظیمات گیرنده مچی

با فشار دادن دکمه F وارد قسمت تنظیمات میشوید و نمایشگر F1 تا F5 را نشان میدهد.

F1؛ تنظیم زمان F2؛ اضافه کردن، پاک کردن شماره میز F3؛ تنظیمات لرزاننده دستگاه F4؛ تنظیمات سرویس دهنده

F5؛ در مورد فراخوان گارسون مورد استفاده ای ندارد

تنظیم ساعت دستگاه

با انتخاب F1 و با استفاده از کلیدهای بالا و پایین میتوان ساعت دستگاه را تنظیم کرد و با کلید F بین دقیقه و ساعت حرکت کرد و کلید اینتر تایید زمان میباشد.

تنظیم شماره میز

فشار دکمه F2 و نمایشگر Que, Del, Add را نشان میدهد که به ترتیب برای اضافه کردن، پاک کردن و تغییر شماره میز میباشد.

اضافه کردن شماره میز

ابتدا وارد F2 شده سپس روی Add دکمه Enter را فشار دهید از کلیدهای بالا و پایین برای کم و زیاد کردن شماره میز استفاده، از کلید F برای تغییر واحد به دهگان و صدگان استفاده کنید. بعد از اینکه شماره میز را انتخاب کردید دکمه‌های نوشیدنی و صورتحساب را با هم بر روی دستگاه فراخوان فشار دهید اگر دستگاه بطور موفقیت آمیز تنظیم شده باشد لرزیده و شماره بر روی نمایشگر دیگر چشمک نمیزند، پس از اینکه تنظیمات انجام شد دکمه (C) را برای خارج شدن فشار دهید.

پاک کردن شماره میز

پس از وارد شدن به قسمت F2 با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، Del را انتخاب کنید و روی آن Enter کنید، نمایشگر ---- را نشان میدهد، در حالیکه چشمک نمیزند، در این حالت میتوانید شماره میزها را تک به تک و یا همگی با هم پاک نمایید.

پاک کردن تک به تک شماره میزها

به قسمت F2 وارد شده و وارد بخش Del شوید همزمان کلیدهای فراخوان و لغو را فشار دهید سپس گیرنده شماره میز مورد نظر را در حالیکه چشمک میزند نمایش میدهد و میلرزد اگر شماره مورد نظر میباشد دکمه Enter را فشار دهید و اگر اشتباه است دکمه C را فشار دهید

پاک کردن تمام اطلاعات

*دقت کنید که در صورت پاک شدن اطلاعات، این اطلاعات قابل بازیابی نخواهد بود. وارد قسمت پاک کردن شماره میز شوید دکمه F را فشار دهید و نگه دارید تا Lcd (-) را نشان دهد، هنگامیکه نمایشگر (0000) را نشان داد اطلاعات پاک شده اند.

تنظیمات لرزاننده

F3 را انتخاب کنید و Enter نمایید، نمایشگر سطح لرزاننده را نشان میدهد که میتواند بین ۱ تا ۵ متغیر باشد

(۱: ضعیف ترین ۵: قویترین)