


راهنمای نصب درایور چاپگر EPOS ECO250 :


- ۱- ابتدا فایل GP80DRVEN-V14.exe را به صورت Run as Administrator اجرا نمائید.
- ۲- در پنجره باز شده، گزینه ی Next را انتخاب نمائید.




- ۳- در پنجره بعد، گزینه I accept the agreement را انتخاب و بر روی گزینه ی Next کلیک نمائید.




۴- در پنجره بعد، نوع ویندوز را مشخص نموده و بر روی گزینه ی Install Printer Driver (N) کلیک نمائید.



۵- در این پنجره در قسمت Install Module نام GP-L80250 Series را انتخاب نموده و بر روی گزینه Next کلیک نمائید.



۶- در این پنجره نوع پورت مورد نیاز را انتخاب نموده و بر روی گزینه ی Install کلیک نمائید.



در این مرحله با نشان دادن پیام زیر، نصب درایور پایان می یابد. بر روی گزینه ی OK کلیک نمائید.

