

نحوه اعمال تنظیمات ترازوی DIBAL MISTRAL جهت اتصال به نرم افزار سپهر:

ابتدا دکمه Menu را فشرده و نگهدارید تا وارد منوی تنظیمات شود.

۱ - در منوی ۷.۱.۸.۱۱ نوع بارکد را به صورت زیر تعریف نمایید:

برای اینکار دکمه های زیر را به ترتیب از چپ به راست فشار دهید.

◇325GGEEEEEEETTTT001◇8

کد ترازو است که در مجموعه هایی که بیشتر از یک ترازو دارند باید برای هر ترازو به ترتیب ۰۰۲، ۰۰۳ و ... تعریف گردد.

۲ - در منوی ۶.۲.۱ تنظیمات زیر را انجام دهید:

- 2 → FTO سپس دکمه X را فشار دهید.

- 1 → Headline سپس دکمه X را فشار دهید.

- باید کلمه نرمال نوشته شده باشد، اگر نبود با دکمه های ۰ و ۱ به حالت نرمال تغییر پیدا میکند.

- کلید X را چندین بار فشار دهید تا "خط تیترا بالا" نمایش داده شود.

- باید کلمه نرمال نوشته شده باشد، اگر نبود با دکمه های ۰ و ۱ به حالت نرمال تغییر پیدا میکند.

- کلید F2 را چند بار فشار داده تا به گزینه ی N Barcode برسید. با فشردن دکمه ی X باید کلمه نرمال نوشته

شده باشد، اگر نبود با دکمه های ۰ و ۱ به حالت نرمال تغییر پیدا میکند. مجدداً دکمه X را فشرده و بارکد را بر روی

۲ تنظیم کنید.

۳ - در منوی ۷.۴.۲.۳ شماره قالب رسید باید ۲ انتخاب گردد.

۴ - منوی ۳.۳.۲ باید بر روی ۲ تنظیم گردد.

۵ - منوی ۳.۱.۱ باید روی "بلی" تنظیم گردد.

۶ - منوی ۳.۱.۲ باید روی عدد ۱ تنظیم گردد.

۷ - منوی ۳.۱.۴ باید روی LY تنظیم گردد.

۸- در منوی ۵.۱.۱ آی پی دستگاه باید بر اساس شماره دستگاه که در بند ۱ این آموزش تعریف شده، به شکل زیر تنظیم گردد:

IP: 192.168.000.201, 202, ...

۹- در منوی ۵.۱.۲ آی پی دستگاه سرور باید روی ۱۹۲.۱۶۸.۰۰۰.۰۰۱ تنظیم گردد.

۱۰- منوی ۵.۱.۳ باید روی بخش آخر آی پی دستگاه (۲۰۱، ۲۰۲، ...) ۱، ۲، ... تنظیم گردد.

۱۱- در منوی ۵.۱.۴ پورت TCP/TX باید به صورت **3201** در هر ترازو تنظیم گردد که عدد **۲۰۱** همان آی پی دستگاه است.

۱۲- در منوی ۵.۱.۵ پورت TCP/RX باید عدد 3000 در هر ترازو تنظیم گردد.

۱۳- منوی ۷.۱.۴.۵ باید بر روی ۱ تنظیم گردد.

۱۴- منوی ۳.۴.۱ باید بر روی غیر مجاز تنظیم شود.

۱۵- در منوی ۲.۱ پس از انتخاب عدد ۱، دکمه X را فشار داده تا آیتم ۱ فعال گردد.

۱۶- منوی ۳.۲.۴ باید روی غیر مجاز تنظیم شود.

۱۷- دستگاه را خاموش نموده و مجددا روشن کنید. در هنگام روشن شدن دستگاه و در زمان انجام شمارش

معکوس، دکمه های \* و V10 را همزمان فشار داده و نگه دارید تا دستگاه وارد حالت تست شود. سپس شماره ۰۷۹۰ را

روی صفحه کلید وارد نمایید. بر روی منوی شماره ۱۴ رفته و "فروشنده تنها" را بر روی بلی تنظیم کنید. دکمه ثبت را

فشار دهید و ترازو را خاموش و مجددا روشن نمایید.

۱۸- اگر بعد از روشن شدن ترازو، بر روی صفحه اصلی عبارت "قیمت مستقیم" نمایش داده شده بود، دکمه F4 را

فشارده تا این عبارت حذف گردد.