

**VSCAR<sup>®</sup>**  
**VALUE YOUR BUSINESS**

***UNIBAR***  
***COREBIT***

# تغییر حالت اسکن



0E06030

تغییر با دکمه روی دستگاه  
(پیش فرض)



0E060330000

تغییر اتوماتیک

## تغییر حالت اسکن

دکمه را فشار دهید تا سریع حالت‌های اسکن تغییر کند.

رنگ بالای LED حالت فعلی اسکن را نشان می‌دهد.

کاربر می‌تواند دو حالت اسکن را برای اسکنر تنظیم کند.

به "گروه‌های حالت اسکن" مراجعه کنید.

برای "تغییر توسط دکمه"، کاربر می‌تواند دکمه بالا را برای تغییر

بین حالت‌های اسکن فشار دهد رنگ‌های زرد و آبی هر حالت را

نشان می‌دهد.

برای حالت "تغییر اتوماتیک"، پس از یک اسکن موفق، طی ۳۰ ثانیه،

حالت زرد به طور خودکار به حالت آبی تغییر خواهد کرد.

# تغییر حالت اسکن


اسکن عادی	پشتیبانی از بارکد چاپی ، بارکد روی صفحه نمایش تلفن همراه و بارکد های اندازه کوچک.
اسکن سریع 1D	پشتیبانی از اسکن سریع بارکد چاپی ۱ بعدی ، بارکد صفحه نمایش تلفن همراه خواندن مداوم.
غیر فعال کردن اسکن	اسکنر اسکن را متوقف می کند.
اسکن صفحه	پشتیبانی از اسکن بارکد های صفحه نمایش کم نور ، بارکد های سطح براق. لطفاً به راهنمای کاربر مراجعه کنید

# گروه اسکن حالت ۱ (پیش فرض)

رنگ LED



090911



اسکن عادی



اسکن سریع 1D

# گروه اسکن حالت ۲

رنگ LED



090913



غیر فعال کردن اسکنر



اسکن سریع

# گروه اسکن حالت ۲

رنگ LED



090915



غیر فعال کردن اسکنر



اسکن سریع

راهنمای سریع



# شرایط وارانتی

وارانتی فقط به ایراداتی تعلق می‌گیرد که توسط خطای انسانی ایجاد نشده باشد.

## راهنمای نصب

اتصال اسکنر: کابل را به اسکنر وصل کنید  
و سر دیگر کابل را به دستگاه خود وصل کنید.  
اسکنر اکنون آماده استفاده است.

# تنظیم اولیه



0D0100

تنظیمات کارخانه

# بارکد های فروشگاه‌های



091832

فقط بارکد های فروشگاه‌های

این بارکد برای بهینه سازی عملکرد اسکن برای فروشگاه‌ها است  
حالت های اسکن:


سمبولوژی: PDF417 ، QR ، Code128 ، EAN ، UPC

# تنظیمات پسوند



090202


اضافه کردن LF



090201

اضافه کردن TAB

# تنظیمات پسوند



090300

اضافه کردن LF+CR



090200

اضافه کردن CR